


## WF-1s

2 tory prądowe 12A NC-NO „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY - FOTOWOLTAIKA” wersja samoczynna natynkowa



## Informacje ogólne

ID produktu	911440
GTIN	5906197483891
Skrócony opis	WF-1s FOTOWOLTAIKA NC-NO, natynkowy
Tekst oferty	Stosowane w systemach instalacji alarmowych - wg PN-EN 60947
Słowo kluczowe	FOTOWOLTAIKA; WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
Nazwa producenta	Elektromet
ID produktu wg producenta	911440
Nazwa marki	Elektromet
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
ID grupy rabatowej	WYŁĄCZNIKI ALARMOWE
ID grupy bonusowej	WYŁĄCZNIKI ALARMOWE
PKWiU	27.33.11.0
Wskaźnik REACH	Brak danych

## Opis ETIM

Klasa	Sygnalizator ręczny do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001765)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Rodzaj sygnalizatora	Inne
Wysokość	115 [mm]
Szerokość	115 [mm]
Głębokość	66 [mm]

Średnica	Nie dotyczy
System sterowania radiowego	Nie dotyczy
Ze szkłem ochronnym	Tak
Z osłoną papierową	Nie dotyczy
Kolor	Czerwony
Liczba biegunów	2
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP55

## Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Ilość	1
Długość	0,117 m
Szerokość	0,117 m
Wysokość	0,07 m
Ciężar	0,285 kg

## Załączniki

Deklaracja (inne)	<a href="https://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE-ZGONOSCI-2022/62-2022-Wylaczniki-alarmowe-WF.pdf">https://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE-ZGONOSCI-2022/62-2022-Wylaczniki-alarmowe-WF.pdf</a>
Deklaracja RoHS	<a href="https://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT-ZGODNOSCI-ROHS-2011-65-UE.pdf">https://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT-ZGODNOSCI-ROHS-2011-65-UE.pdf</a>
Rysunek	<a href="https://ftp.elektromet.com/rysunki/911440r.png">https://ftp.elektromet.com/rysunki/911440r.png</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://ftp.elektromet.com/Zdjecia/911440.png">https://ftp.elektromet.com/Zdjecia/911440.png</a>
Instrukcja obsługi	<a href="https://ftp.elektromet.com/Instrukcja%20wy%C5%82aczniki%20alarmowe.pdf">https://ftp.elektromet.com/Instrukcja%20wy%C5%82aczniki%20alarmowe.pdf</a>